

NB : ATTENTION ALAMISE EN SERVICE
 VERIFIER LE SERRAGE DES INTER SECTIONNEUR !!!
 POUR EMPECHER TOUT RISQUE DE DEPART INCENDIES
 ET LE FAIRE TOUT LES 6 MOIS PAR LASUITE

MPPT TRACKER
1

MPPT TRACKER
2

STG-1

STG-2

+ -

+ -

Y Y

Y Y

MCA

MCA

F

F

I1 - 25A - 600VDC

I2 - 25A - 600VDC

